


# ONDA sirene aansluiten op NX-8

Hieronder vind men het aansluitschema van een ONDA sirene op een NX-8.



Dipswitch settings:

- 1= OFF
- 2= ON
- 3= OFF
- 4= ON
- 5= OFF
- 6= OFF
- 7= ON
- 8= ON

Programmatie NX-8 : standaard instellingen

Tamper contact : tussen klem 7 en 8