

Handleiding sleutelkluis

Keysafe Tamo Pro - Maximum Security sleutelkluis voor buitenmontage

Belangrijkste kenmerken

- Police Preferred-specificatie van Secured by Design.
- Verlichte drukknoppen; de verlichting wordt geactiveerd met de CLEAR-knop.
- Interne verlichting wanneer de kluis geopend is.
- Elke cijfertoets kan maximaal 4 keer in een code worden gebruikt.
- Meer dan 9 miljoen mogelijke codes.
- Ruimte voor meerdere sleutels, toegangskaarten en keyfobs.

1. Kies eerst uw toegangscode

Er is **geen vooraf ingestelde code en geen mastercode**. De fabrikant bewaart uw code niet. Kies bij voorkeur een code van minimaal **6 cijfers** waarin ten minste één cijfer wordt herhaald.

Elke cijfertoets kan maximaal vier keer worden gebruikt. De volgorde van de cijfers is voor het mechanisme niet van belang; de instelling is gebaseerd op hoe vaak ieder cijfer in de code voorkomt.

Schrijf uw code op en bewaar deze veilig. Kies geen eenvoudig te raden combinatie zoals 123456.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de Tamo Pro

Open de weerkap. Trek de CLEAR-knop omlaag en laat deze los. Draai de OPEN-knop vervolgens **180 graden met de klok mee** naar de ontgrendelde positie en open de sleutelkluis.

Stap 2 - Maak de code-instelling bereikbaar

Draai met geopend deksel de OPEN-knop **180 graden tegen de klok in** naar het gesloten hangslotsymbool. De vergrendeling moet volledig uitsteken. Schuif daarna de code-afdekking richting de vergrendeling.

Schuif de code-afdekking NIET open als de OPEN-knop niet volledig 180 graden naar het gesloten hangslotsymbool staat. Dit kan de sleutelkluis beschadigen.

Stap 3 - Stel de cijfers in

Neem het meegeleverde code-instelgereedschap. Stel voor ieder cijfer in hoe vaak dat cijfer in uw code voorkomt: 0, 1, 2, 3 of maximaal 4 keer. Cijfers die niet in de code voorkomen moeten op **0** staan.

Voorbeeld: bij code 22121982 wordt cijfer 1 tweemaal gebruikt, cijfer 2 viermaal, cijfer 8 eenmaal en cijfer 9 eenmaal.

3. Controleer de code voordat u sluit

- Plaats het code-instelgereedschap terug.
- Trek de CLEAR-knop omlaag en laat deze los.
- Voer uw nieuwe code in; controleer dat de toetsen duidelijk klikken.
- Draai de OPEN-knop 180 graden met de klok mee naar het open hangslotsymbool.
- Trekt de vergrendeling in, dan is de code correct ingesteld.
- Houd het deksel dicht en draai 180 graden tegen de klok in om te vergrendelen.

Test de code meerdere keren met de kluis open voordat u de Tamo Pro definitief sluit.

4. Montage aan de muur

De Tamo Pro heeft twee goedgekeurde montagemethoden. De gekozen bevestiging bepaalt het behaalde LPS 1175-beveiligingsniveau.

Hoogste beveiligingsniveau - B1: gebruik de meegeleverde 100 mm XL Security Screws & Wall Plugs op baksteen, beton, vlakke steen of gestucte/rendered wanden tot 20 mm. De fabrikant adviseert deze methode waar mogelijk.

A10: gebruik de 60 mm Standard Security Screws op baksteen, beton, vlakke steen of enkelsteens muren.

- Monteer minimaal **150 mm van een buitenhoek** van een gemetselde wand.
- De sleutelkuis moet volledig vlak tegen de wand zitten en mag niet bewegen.
- Bevestig nooit rechtstreeks in een mortelvoeg.
- Gebruik altijd het meegeleverde afteken-/boorsjabloon; gebruik de kuis zelf niet als boormal.
- Hergebruik bevestigingsschroeven niet wanneer de sleutelkuis opnieuw wordt gemonteerd.

Montage met XL 100 mm bevestiging - LPS 1175 B1

Gebruik een **4 mm steenboor** voor de voorboring en daarna een **8 mm steenboor**. Beide moeten geschikt zijn voor minimaal 110 mm boordiepte. Boor vier gaten tot 110 mm diep. Plaats de pluggen vlak met de muur, positioneer de Tamo Pro en draai de vier schroeven vast met een T30 Torx. De laatste aanspanning dient met de hand te gebeuren.

Draai de bevestigingsschroeven niet te strak aan. Controleer vooraf bij spouwmuren of er geen leidingen, isolatie of kabels in het boorgebied aanwezig zijn.

Montage met standaard 60 mm bevestiging - LPS 1175 A10

Gebruik een **5 mm steenboor** en boor vier gaten van minimaal 70 mm diep. Plaats de Tamo Pro en draai de vier Standard Security Screws rechtstreeks in de ondergrond met een T30 Torx-schroevendraaier. Volgens de fabrikant mogen hiervoor **geen elektrische gereedschappen** worden gebruikt.

5. Dagelijks gebruik

Open de weerkap en controleer dat de pijl naar het gesloten hangslotsymbool wijst. Trek de CLEAR-knop omlaag, voer de code in en draai de OPEN-knop **180 graden met de klok mee** naar het open hangslotsymbool. Open vervolgens de sleutelkuis.

Om te sluiten: controleer dat de vergrendeling niet uitsteekt, sluit het deksel en draai de OPEN-knop **180 graden tegen de klok in**. Bij correct vergrendelen hoort u een klik. Sluit daarna de weerkap.

6. Verlichting en onderhoud

De drukknoppen en binnenzijde zijn voorzien van verlichting. De verlichtingsmodule gebruikt een **CR2477-batterij**. De opgegeven levensduur is circa **5 jaar bij 4 gebruiksmomenten per dag**. Wanneer de batterij leeg is, blijft het mechanische slot normaal functioneren.

Reinig de buitenzijde met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Reinig de binnenzijde uitsluitend met een droge doek.

7. Specificaties

Eigenschap	Waarde
Product	Tamo Pro
Onderdeelnummer	Tamo 960019
Buitenafmetingen	85 x 160 x 75 mm (B x H x D)
Binnenafmetingen	55 x 90,5 x 19,5 mm (B x H x D)
Gewicht	2,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +50 °C
Slottype	Mechanisch combinatieslot met drukknoppen
Mogelijke combinaties	Meer dan 9 miljoen
Materiaal kuis	Zamak3 - zink-aluminiumlegering

Eigenschap	Waarde
Verlichting	CR2477-batterij; ca. 5 jaar bij 4 gebruiken per dag
LPS 1175 Issue 8	B1 met XL 100 mm bevestiging; A10 met standaard 60 mm bevestiging
Garantie	2 jaar; na registratie tot 5 jaar op het mechanisme

Voor behoud van de beveiligingscertificering moet de Tamo Pro worden gemonteerd met de voorgeschreven meegeleverde bevestigingen en volgens de montagemethode uit de fabrikantshandleiding.