

Handleiding sleutelkluis

Keysafe Tamo - Maximum Security sleutelkluis voor buitenmontage

Belangrijkste kenmerken

- Police Preferred-specificatie van Secured by Design.
- Verlichte mechanische drukknoppen voor gebruik in het donker.
- Interne verlichting wanneer de sleutelkluis geopend is.
- Iedere cijfertoets kan maximaal 4 keer in een code worden gebruikt.
- Meer dan 9 miljoen mogelijke codes.
- Binnenruimte voor meerdere sleutels, toegangskaarten en keyfobs.

1. Kies eerst uw toegangscode

De Keysafe Tamo heeft **geen vooraf ingestelde code en geen mastercode**. De Key Safe Company bewaart uw code niet. De fabrikant adviseert een code van minimaal **6 cijfers**, waarbij ten minste één cijfer wordt herhaald.

Elke cijfertoets kan maximaal vier keer worden gebruikt. De code-instelling is gebaseerd op hoe vaak ieder cijfer voorkomt; de volgorde waarin de cijfers worden ingevoerd is voor het mechanisme niet van belang.

Kies geen eenvoudig te raden code zoals 123456. Schrijf de gekozen code op en bewaar deze op een veilige plaats.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de sleutelkluis

Open de weerkap. Trek de CLEAR-knop omlaag en laat deze los. Draai de OPEN-knop **180 graden met de klok mee** naar de ontgrendelde positie en open de Tamo.

Stap 2 - Maak de code-instelling bereikbaar

Draai met geopend deksel de OPEN-knop **180 graden tegen de klok in** totdat de pijl naar het gesloten hangslotssymbool wijst en de vergrendeling volledig uitsteekt. Schuif daarna de code-afdekking richting de vergrendeling.

Schuif de code-afdekking niet open wanneer de OPEN-knop niet volledig 180 graden naar de gesloten positie staat. Dit kan de sleutelkluis beschadigen.

Stap 3 - Stel de cijfers in

Neem het meegeleverde code-instelgereedschap. Stel voor ieder cijfer in hoe vaak dit cijfer in uw code voorkomt: 0, 1, 2, 3 of maximaal 4 keer. Alle cijfers die niet in uw code voorkomen moeten op **0** staan.

Voorbeeld uit de fabrikantshandleiding: bij code 22121982 wordt cijfer 1 tweemaal gebruikt, cijfer 2 viermaal, cijfer 8 eenmaal en cijfer 9 eenmaal.

3. Controleer de code voordat u sluit

- Plaats het code-instelgereedschap terug.
- Trek de CLEAR-knop omlaag en laat deze los.
- Voer uw nieuwe code in en controleer dat de drukknoppen duidelijk klikken.
- Draai de OPEN-knop 180 graden met de klok mee naar het open hangslotssymbool.
- Trekt de vergrendeling in, dan is de code correct ingesteld.
- Houd het deksel dicht en draai 180 graden tegen de klok in om te vergrendelen.

Test de nieuwe code meerdere keren met de sleutelkluis open voordat u hem definitief sluit.

4. Sleutelkluis aan de muur monteren

Voor behoud van de **LPS 1175 Issue 8 A10**-beveiligingscertificering moet de Tamo volgens de fabrikant worden gemonteerd met de meegeleverde **60 mm Standard Security Screws** op een geschikte gemetselde ondergrond.

- Monteer minimaal **150 mm van een buitenhoek** van een gemetselde wand.
- De Tamo moet volledig vlak tegen de wand zitten en mag niet bewegen.
- De standaard schroeven zijn bedoeld voor directe montage in baksteen, beton of vlakke steen.
- Monteer de schroeven nooit rechtstreeks in een mortelvoeg.
- Gebruik de meegeleverde aftekenmal; gebruik de sleutelkluis zelf niet als boormal.
- Hergebruik de beveiligingsschroeven niet wanneer de sleutelkluis opnieuw wordt gemonteerd.

Benodigd gereedschap

- Meegeleverde aftekenmal.
- 5 mm steenboor van minimaal 70 mm lang.
- Boormachine.
- Potlood of marker.
- T30 Torx-schroevendraaier.
- Waterpas en geschikte oogbescherming.

Montagestappen

1. Houd de aftekenmal op de gewenste plaats en markeer de vier gaten. Kies bij baksteen bij voorkeur het horizontale midden van de stenen.
2. Markeer 70 mm boordiepte op de steenboor en boor vier gaten tot minimaal **70 mm diep**. Onvoldoende boordiepte kan een schroef doen afbreken.
3. Verwijder stof en gruis uit de boorgaten.
4. Plaats de Tamo voor de gaten en gebruik de vier meegeleverde Standard Security Screws.
5. Draai de schroeven rechtstreeks in de baksteen met een **T30 Torx-schroevendraaier**. De fabrikant schrijft voor hiervoor **geen elektrisch gereedschap** te gebruiken.
6. Draai de schroeven aan totdat de koppen goed tegen de achterzijde van de sleutelkluis aansluiten.

Draai de schroeven niet te strak aan. Gebruik de Tamo zelf ook niet om de boorgaten te markeren of te boren: steenstof kan in het mechanisme terechtkomen.

5. Dagelijks gebruik

Open de weerkap en controleer dat de pijl naar het gesloten hangslotsymbool wijst. Trek de CLEAR-knop omlaag, voer de code in en draai de OPEN-knop **180 graden met de klok mee** naar het open hangslotsymbool. Open vervolgens de sleutelkluis.

Om te sluiten: controleer dat de vergrendeling niet uitsteekt, sluit het deksel en draai de OPEN-knop **180 graden tegen de klok in**. Bij correct vergrendelen hoort u een klik. Sluit daarna de weerkap.

6. Verlichting en onderhoud

De Tamo heeft verlichting van de drukknoppen en interne verlichting. De module gebruikt een **CR2477-batterij**. De opgegeven levensduur is circa **5 jaar bij 4 gebruiken per dag**. Als de batterij leeg raakt, blijft de mechanische werking en beveiliging van de sleutelkluis behouden.

Reinig de buitenzijde met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Reinig de binnenzijde uitsluitend met een droge doek.

7. Specificaties

Eigenschap	Waarde
Product	Keysafe Tamo
Onderdeelnummer	960002
Buitenafmetingen	85 x 160 x 75 mm (B x H x D)

Eigenschap	Waarde
Binnenafmetingen	58 x 93 x 21 mm (B x H x D)
Gewicht	2,1 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +50 °C
Slottype	Mechanisch combinatieslot met drukknoppen
Mogelijke combinaties	Meer dan 9 miljoen
Materiaal kluis	Zamak3 - zink-aluminiumlegering
Bevestiging	4 x 60 mm Standard Security Screws
Verlichting	CR2477-batterij; ca. 5 jaar bij 4 gebruiken per dag
Beveiligingsnorm	LPS 1175 Issue 8 A10 met standaard beveiligingsschroeven
Garantie	2 jaar; na productregistratie tot 5 jaar op het mechanisme

Voor behoud van de LPS 1175 A10-certificering moet de Tamo worden gemonteerd zoals beschreven in de fabrikantshandleiding en met de voorgeschreven 60 mm beveiligingsschroeven.